PCB layout of straight to PCB(S1 type)

■ R04-9PIS1



■ R04-9RHS1



■ R04-15PIS1



■ R04-15RHS1



■ R04-21PIS1



■ R04-21RHS1



■ R04-25PIS1



■ R04-25RHS1



Note:All dimensions in mm

sunkye International Co., Limited. Email: sales@sunkye.com Tel: 00852-69486797 Fax: 00852-31828508

PCB layout of straight to PCB(S1 type)

■ R04-31PIS1



■ R04-31RHS1



■ R04-37PIS1



■ R04-37RHS1



■ R04-51PIS1



■ R04-51RHS1



Note:All dimensions in mm